

Вибраторы механические, пневматические CHICAGO PNEUMATIC VPM 26, VPM 36, VPM 46, VPM 56, VPP 27, VPP 37, VPP 47, VPP 57, VPP 67, VPP 77

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Бетонное оборудование Chicago Pneumatic



Современное строительство требует точного и проверенного оборудования для работы с бетоном. Бетон не может ждать, пока его обработают. Для таких задач было разработано бетонное оборудование **Chicago Pneumatic**.

Серия бетонного оборудования **Chicago Pneumatic** включает в себя инструменты, необходимые для каждого этапа выполнения работ по бетону. На сегодняшний день бетонное оборудование включает в себя погружные вибраторы с различными типами приводов, виброрейки, затирочные машины, рельс формы и нарезчики швов. Мы преследуем только одну цель — повышение производительности и рентабельности работ. Представленное ниже оборудование разделено по каждому этапу обработки бетонной поверхности: виброуплотнение, выравнивание, отделка поверхности, резка.

Этап 1 – виброуплотнение бетона

Вибрационная обработка по праву считается основным этапом в производстве качественной заливки бетона. Для проведения данных работ применяются погружные вибраторы.



Механические вибраторы Chicago Pneumatic серии VPM

поставляются с булами диаметром от 25 до 55 мм. Шланг имеет двойной слой армирования и усиленную хвостовую часть. В качестве приводов используются бензиновый привод VDG и дизельный VDD.

Механические	VPM 26	VPM 36	VPM 46	VPM 56
Диаметр булавы, мм	25	35	45	55
Длина шланга, м	5	5	5	5
Частота колебаний в мин	12000	12000	12000	12000
Вибр. Ускорение, м/с ²	2,0	5,2	6,9	8,2
Артикул	4812050562	4812050563	4812050564	4812050565
Привод	VDD 3000 (дизель)		VDD 3000 (дизель)	
Двигатель	Lombardini 15LD225		Honda GX160	
Обороты в мин.	3000		3000	
Вес, кг	46		45	
Артикул	4812 0515 69		4812 0515 70	

Пневматические вибраторы Chicago Pneumatic серии VPP

подключаются к компрессору с давлением 7 бар и производительностью от 0,36м³. Возможно дополнительно использовать лубрикатор CP 1300 для автоматического смазывания вибратора.

Пневматические	VPP 27	VPP 37	VPP 47	VPP 57	VPP 67	VPP 77
Диаметр булавы, мм	27	37	47	57	67	77
Длина шланга, м	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
Частота колебаний в мин	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Вибр. Ускорение, м/с ²	0,5	1,0	2,4	2,1	2,1	2,4
Артикул для 4-х метрового	4812 0515 79	4812 0515 80	4812 0515 81	4812 0515 82	4812 0515 83	4812 0515 84

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93